

X8 分选模式

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829NX 仪器下增加 X8 分选模式功能。

该功能主要为了方便用户在 NX 平台下，使用多通道同时测试多个变压器并筛选出合格品。

2014 年 7 月 24 日及其以后所有版本的 2829NX 系列仪器均包含此功能。

在<工具>界面，按功能键 4 选择分选模式进入<HANDLER 分选模式设置>。

在该界面中，切换模式至 X8 即选中 X8 分选模式，8 个通道分别对应 A1-5，B1-5，C1-5，D1-5，E1-5，F1-5，G1-5，H1-5。引脚 1-8 输出各个对应通道的信号，低电平为合格信号。

Tonghui

< HANDLER分选模式设置 >

引脚	定义	页面	电平
1	PASS 01	A1~5	L
2	PASS 02	B1~5	L
3	PASS 03	C1~5	L
4	PASS 04	D1~5	L
5	PASS 05	E1~5	L
6	PASS 06	F1~5	L
7	PASS 07	G1~5	L
8	PASS 08	H1~5	L
9	N/A	N/A	N/A
24	NG	ALL	L
25	GD	ALL	L

使用软键选择

模式
X8

扣除扫描
OFF

退出

21:51