

COPY TO ALL 功能

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，于 2829X—48pin 系列仪器上增加 COPY TO ALL 功能。

该功能主要为了方便用户更加便捷，快速的进行脚位设置，从而大大的缩短测试文件的编写过程。

2014 年 5 月 15 号及其以后的版本机器中均含有此功能。

下面是该功能的具体介绍：

用户进入测试条件界面，右上角为复制 A=>ALL，按动按键后，脚位将会以选定的复制模式进行复制：

如下图所示：



复制模式于脚位关联界面进行选择，进入脚位关联界面后，软键二位置显示扫描盒，默认为 EXT3 模式，1 脚与 48 脚对应，2 脚与 47 脚对应，以此类推，如下图：

Tonghui

<变压器脚位关联>

变压器引脚总数：048

048 047 046 045 044 043 042 041 040 039 038 037

025	026	027	028	029	030	031	032				
001	002	003	004	005	006	007	008				

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

036 035 034 033 032 031 030 029 028 027 026 025

033	034	035	036	037	038	039	040				
009	010	011	012	013	014	015	016				

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

输入数据或选择

方向
逆时针

扫描盒
EXT3

关联
手动

清除
表格

文件
管理

退出

22:39

Ext2 模式 1 脚与 25 脚对应, 2 脚与 26 脚对应, 每个脚位叠加 24, 以此类推, 如下图所示:

Tonghui

<变压器脚位关联>

变压器引脚总数：048

048 047 046 045 044 043 042 041 040 039 038 037

				040	039	038	037	036	035	034	033
001	002	003	004	005	006	007	008				

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

036 035 034 033 032 031 030 029 028 027 026 025

				032	031	030	029	028	027	026	025
009	010	011	012	013	014	015	016				

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

输入数据或选择

方向
逆时针

扫描盒
EXT2

关联
手动

清除
表格

文件
管理

退出

22:40